

Achtung! Wichtige Hinweise:

Energy Set nicht im Freien betreiben!

Vor Feuchtigkeit schützen!

Der Spielzeugtransformator darf ausschließlich an den fischertechnik Power-Controller angeschlossen werden!

Transformator an Ausgangsseite niemals mit anderen Transformatoren parallel schalten!

Bei Beschädigung an Anschlussleitung, Stecker oder Gehäuse, darf der Transformator nicht mehr weiter benutzt werden!

Überprüfung und Anschluß der Geräte liegen in der Verantwortung der Aufsichtspersonen!

Defekte Geräte zur Reparatur einsenden an:

fischertechnik Service
Weinhalde 14-18

D-72178 Waldachtal

Let op! Belangrijke aanwijzingen:

De energie-set nooit in de vrije natuur gebruiken!

Tegen vocht beschermen!

De speeltransformator mag uitsluitend aan de fischertechnik Power-Controller worden aangesloten!

De transformator aan de uitgangszijde nooit met andere transformatoren parallel schakelen!

De transformator verder niet meer gebruiken bij beschadiging aan het netsnoer, stekker(s) of behuizing!

Controle en aansluiting van de apparatuur behoren tot de verantwoordelijkheid van de personen die toezicht hebben!

Defecte apparatuur ter reparatie zenden aan:

fischertechnik Service
Weinhalde 14-18

D-72178 Waldachtal

Attention ! Consignes importantes :

L'Energy Set (bloc d'alimentation) ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

Le protéger contre l'humidité.

Le transformateur du jouet doit être exclusivement branché sur le régulateur de puissance fischertechnik.

La sortie du transformateur ne doit jamais être branchée en parallèle avec d'autres transformateurs.

En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, de la fiche ou du boîtier, ne pas continuer à utiliser le transformateur.

Les personnes chargées de la surveillance sont responsables de la vérification et du branchement des appareils.

Les appareils défectueux doivent être envoyés pour réparation à l'adresse suivante :

fischertechnik Service
Weinhalde 14-18

D-72178 Waldachtal

¡Atención! Indicaciones importantes:

No hacer funcionar el Energy Set al aire libre

Proteger de la humedad

El transformador del juguete únicamente debe ser conectado al controlador de energía de fischer.

No conectar nunca el transformador en el lado de salida en paralelo con otros transformadores.

En caso de producirse daños en los conectores de salida, el enchufe o la carcasa, no utilice el transformador.

La conexión de los aparatos únicamente debe ser verificada por las personas encargadas del control.

Enviar los aparatos dañados para su reparación a:

fischertechnik Service
Weinhalde 14-18

D-72178 Waldachtal