

Benutzerhandbuch

MULTIFACE - 160

1.1	Was Sie unbedingt wissen müssen	4
1.2	Was Sie wissen sollten	5
2.1	Einführung in die Montage	10
2.2	Charakteristika des Multiface 160	11
2.3	Die mit Multiface 160 verbundene Software	12
2.4	Montage	13
2.4.1	Wann Sie folgen Sie Montage	13
2.4.2	Wie verpacken Sie die Montage	14
2.4.3	Wie sicher sind die Ausgänge gegen Überbelastung	15
2.4.4	Welche Geräte Sie benötigen	16
2.4.5	Anschlußregeln für Netzanschlüsse	17
2.5	Bedienung	18
2.5.1	Wann bedient Sie Montage	18
2.5.2	Wann werden Sie die Montage	19
2.5.3	TTL-Anschlüsse	19
2.5.4	Wie sicher sind die Ausgänge gegen Überbelastung	20
2.5.5	Anschlußregeln für Taster	20
2.6	Anschlüsse	21
2.6.1	Wann Anschlüsse	21
2.6.2	Wie werden die Anschlüsse angeschlossen	22
2.6.3	Wie sicher sind die Anschlüsse gegen Überbelastung	23
2.6.4	Verbinden von Modulen	23
2.6.5	Anschlußregeln für Parallel-IO	24