



# Gebruikshandleiding **ACCU SET**

art.nr. 34969

**fischertechnik** 

**Belangrijke documenten s.v.p. zorgvuldig bewaren!**

## Gebruik van het accupackopladaapparaat

Opladaapparaat voor fischertechnik nikkel/cadmium accupack (8,4 V/940 mA) art.nr. 35537

### Overzicht functies

- Microcontrollergestuurd opladen
- Kortsluitingherkenning en elektronische beveiliging tegen verwisseling polen
- De laadstatus voor het begin van het opladen heeft bij de accupacks geen betekenis
- Controle van de laadstatus gedurende de gehele oplaadtijd door een microcontroller
- Veiligheidsstrappen zoals  $\Delta U$  uitschakeling en een veiligheidstimer zijn geïntegreerd
- Statusweergave door signaallamp
- Automatische overschakeling op impuls-druppellading

### Weergaven

#### Rode signaallamp knippert:

geeft aan dat de accupack wordt geladen.

#### Rode signaallamp brandt continu:

de accupack is geladen, impuls- druppellading.

### Ingebruikneming

Het laden begint automatisch zodra het apparaat is verbonden en een accupack wordt aangesloten. Het contacteren van de accupack

geschiedt met behulp van de in de levering aanwezige stekker. Daarna begint het opladen (rode lamp knippert). Als de accupack helemaal is geladen, wordt automatisch overgeschakeld op impuls-druppellading (rode lamp brandt constant).

### Pas op!

Laad alleen nikkel/cadmium-accupacks, bij andere batterijen bestaat kans op explosies!



### Veiligheidsaanwijzingen

Het opladaapparaat is geen speelgoed! Het dient door kinderen (beneden de 14 jaar) alleen onder toezicht van volwassenen en na voldoende instructie te worden gebruikt. Het opladaapparaat mag alleen in gesloten ruimtes worden gebruikt. Haal het apparaat uit het stopcontact, als het niet wordt gebruikt. Neem het apparaat niet in gebruik als de behuizing of de stekker is beschadigd. Maak het apparaat niet open.



### Aanwijzing m.b.t. het milieu

Accu's horen niet bij het huisvuil. Geef verbruikte accu's af bij uw specialist resp. het depot voor batterijen.

Wendt u zich bij technische problemen tot:

**fischertechnik Service**  
**Weinhalde 14-18**  
**D-72178 Waldachtal**

**Telefoon: + 49 (0) 74 43/12-43 69**  
**Fax: + 49 (0) 74 43/12-45 91**  
**E-mail: [fischertechnik@fischerwerke.de](mailto:fischertechnik@fischerwerke.de)**  
**<http://www.fischertechnik.de>**

### Garantievoorwaarden

Voor de Accu Set bestaat een garantie van 6 maanden vanaf de verkoopdatum volgens de volgende garantievoorwaarden: fischertechnik garandeert dat gebreken gratis worden verholpen die zijn toe te schrijven aan het materiaal of aan fabricagefouten. Schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de genoemde garantie. Het staat fischertechnik vrij om aan deze garantie te voldoen door het onderdeel dat gebreken vertoont te vervangen of door een vervangend apparaat te leveren. Verdergaande claims kunnen niet geldend worden gemaakt. Een beroep op de garantie is alleen mogelijk, als een kassabon wordt getoond.