

# NR. 42

Zum Sammeln

## FAN CLUB Modell Frontlader mit Kipper-Anhänger

Für das FAN CLUB Modell Traktor mit Frontlader und Kipper-Anhänger benötigt ihr den neuen Baukasten BASIC Tractors und den ADVANCED Universal 3. Den Frontlader könnt ihr durch manuelles Drehen am Schneckenantrieb heben und senken. Über die funktionsfähige Achsschenkel-Lenkung könnt ihr den Traktor steuern. Auch im Anhänger mit Deichsel steckt Technik. Die Ladefläche lässt sich kippen, indem ihr an der Seilwinde dreht. Beim Kippvorgang öffnet sich die hintere Klappe automatisch.

Viel Spaß beim Bauen und Spielen!

BAUANLEITUNG



























**Einzelteilübersicht**  
**Spare parts list**  
**Liste des pièces détachées**























	31 010
2 x	
	31 011
2 x	
	31 060
2 x	
	31 061
2 x	
	31 426
2 x	
	31 436
3 x	
	31 597
3 x	
	31 670
4 x	
	31 674
9 x	
	31 690
3 x	
	31 766
1 x	
	31 843
2 x	
	31 848
2 x	
	31 888
2 x	
	31 894
1 x	
	31 915
1 x	
	31 916
1 x	
	31 982
12 x	
	31 983
1 x	
	31 997
1 x	
	31 998
1 x	
	32 064
10 x	








**Onderdelenoverzicht**  
**Lista da piezas**  
**Resumo de peça individual**

	32 071
13 x	
	32 321
1 x	
	32 627
4 x	
	32 853
1 x	
	32 869
1 x	
	32 870
5 x	
	32 879
8 x	
	32 881
15 x	
	32 882
1 x	
	35 049
3 x	
	35 050
2 x	
	35 053
4 x	
	35 054
6 x	
	35 061
1 x	
	35 063
1 x	
	35 065
2 x	
	35 067
1 x	
	35 068
2 x	
	35 073
5 x	
	35 087
1 x	
	35 129
1 x	

	35 695
1 x	
	35 973
1 x	
	35 977
1 x	
	35 998
2 x	
	36 227
3 x	
	36 294
2 x	
	36 298
2 x	
	36 299
3 x	
	36 323
36 x	
	36 324
4 x	
	36 334
4 x	
	36 576
1 x	
	36 586
4 x	
	36 593
1 x	
	36 819
1 x	
	36 912
1 x	
	36 913
1 x	
	36 914
1 x	
	36 920
2 x	
	36 922
2 x	
	37 237
15 x	
	37 238
2 x	

**Singoli componenti**  
**Перечень деталей**  
**零件概览**


	37 468
10 x	
	37 636
3 x	
	37 679
6 x	
	38 240
2 x	
	38 241
2 x	
	38 249
2 x	
	38 277
1 x	
	38 415
2 x	
	38 423
12 x	
	38 428
4 x	
	38 464
2 x	
	38 531
4 x	
	38 538
3 x	
	38 540
2 x	
	38 541
12 x	
	38 544
1 x	
	38 545
2 x	
	106 767
2 x	
	121 661
2 x	
	127 471
2 x	
	142 251
4 x	
	143 231
4 x	




siehe Bauanleitung Universal 3, Seite 19




9




10




11



12



13



14

